

PanoMeasure2 評価版の利用について

2020年6月3日

株式会社ズームスケープ

PanoMeasure2について

PanoMeasure2は360度の全方位パノラマ画像を利用して簡易的な三次元寸法計測・画像トレースによる簡易作図が行えるソフトウェアで、単視点画像（1枚のパノラマ画像）で計測を行うシリーズです。

PanoMeasure2評価版は、製品版（スタンダード版）の使用感を体験していただく目的で提供を行っております。評価版でもほぼ全ての機能をお試し頂く事はできますが、利用できる計測点数（座標ポイント）に上限を設けておりますので、評価版ご体験のうえで製品版のご購入検討をお願いします。

1. 評価版のご利用方法

1.1 PanoMeasure2評価版のダウンロード

PanoMeasure2評価版は当社ホームページの製品サイトよりダウンロード頂けます。


* <https://panomeasure.zoomscape.net/>

1.2 インストール方法

インストール方法については製品版（スタンダード版）と大きな違いはありませんので、インストールと使用方法については、添付の製品版マニュアルをご参照ください。

1.3 ライセンス

PanoMeasure2を起動すると、以下の様なライセンス認証入力ウィンドウが毎回表示されますので『閉じる』ボタンでウィンドウを閉じてください。評価版のインストールプログラムにはデモライセンスが含まれておりますので、ライセンス認証の入力は必要ありません。ライセンス認証の入力は製品版ご購入後に実施頂きます。



1.4 評価版プログラムの使用期間

評価版プログラムの有効期限は基本3ヶ月更新しておりますが、当社の開発計画の都合で、期間は任意に変更されますので予めご了承ください。評価版をインストールした際に有効期限の残数があまりにも短い場合は、当社までご連絡ください。

2. 評価版の利用制限について

評価版プログラムのご利用では以下内容の制限が発生します。制限なくご利用いただく場合は製品版をご購入ください。尚、以下制限内容は予告なしで変更する場合がございます。

- 評価版の使用には有効期限設定されています（有効期限の更新は不定期で行われます）
- 起動時にライセンス認証の確認画面が表示されます
- 起動時にデモ用の画像が自動的に読み込まれます（後で別の画像を読み込む事は可能です）
- 計測点（計測座標ポイント）が一定の数を超えると、計測点は自動保存されなくなります
 - *任意ポイントを計測したい場合は、デモ画像の計測点をメニュー画面の『データクリア』で消去頂く事で、0からの計測保存が行えます
- 計測点が制限数を超えると、データの外部出力が行えなくなります
- タイトルに『DEMO』という文字列が入ります
- 座標変換機能は使用できません
- 別名によるデータ保存は行えません
- データの追記読み込み（PMZ ファイルの読み込み）は行えません
 - * PMZ：パノメジャー形式データ

3. PanoMeasure2 評価版ソフトウェアに関するお問合せ先

評価版ソフトウェアに関するお問合せについては、下記連絡先へご連絡ください

■ 株式会社ズームスケープ

TEL : 077-514-8191 FAX : 077-514-8192

Web : <https://www.zoomscape.net/>

Mail : panomeasure@zoomscape.net