

# PanoMeasure 2 評価版の利用について

バージョン 1.28 対応

2018 年 5 月 28 日

株式会社ズームスケープ

## PanoMeasure 2 について

PanoMeasure 2 は、パノラマ画像を使って簡易的な寸法計測・3次元図面作成ができるソフトウェアです。マウスやタブレットのタッチパネルでの直感的な操作を実現しています。

PanoMeasure 2 評価版は製品版(スタンダード版)の使用感を体験していただくものです。評価版においては、製品版のほぼ全ての機能をお試しいただくことができますが、計測点数に制約があるなど製品版と異なる点があります。

## 1. 評価版の使い方

### 1.1. PanoMeasure2 評価版のダウンロード

PanoMeasure2 評価版は製品サイト ( <http://panomeasure.zoomscape.net/> ) から入手できます。

Setup\_PMeasure2DEMO???.zip (?.にはバージョンを表す数値が入る)をダウンロードして下さい。

この zip ファイルには、インストーラーの実行ファイルとマニュアルが入っているので、展開して下さい。展開後、インストーラー(Setup\_PMeasure2DEMO?.?.exe)を実行してインストールして下さい。


### 1.2. インストール方法

インストール方法については、製品版と大きな違いはありませんので、「スタンダード版操作マニュアル」を参照して下さい。インストーラーには評価用のライセンス(デモライセンス)が含まれているので、インストール時にシリアル番号や認証キーを入力する必要はありません。

### 1.3. ライセンス

PanoMeasure2 を起動すると、右図のようなウィンドウが毎回現れます。「閉じる」ボタンを押して、このウィンドウを閉じれば、PanoMeasure2 を使用することができます。

また、製品版(スタンダード版)のライセンスを購入したうえで、認証していただければ、製品版と同様に制約なくお使いいただけます。



### 1.4. プログラムの更新

PanoMeasure2 には、リビジョンごとに設定された有効期限があり、評価版では有効期限を過ぎると利用できなくなります。ただし、プログラムの更新を随時行えば、その度に有効期限が伸びるため継続的に(実質的に期限制限なく)利用することができます。

PanoMeasure2 を起動する度に、更新されているか自動的に確認しに行きますので、インターネット

へ接続した状態でお使い下さい。更新データがある場合は、以下のようなメッセージが現れます（更新されていない場合は何も表示されません）。ここで、「はい(Y)」ボタンを押すと、Web ブラウザが起動して Update\_PM2mod.1.00.exe のようなファイル名のインストーラがダウンロードされます。



PanoMeasure2 をいったん終了してから、更新プログラムのインストーラを実行して下さい。

2. 評価版の制限 評価版には以下のような制限が付きます。制限を外したい場合は製品版を購入して下さい。また、制限の内容は予告なしに変更される可能性があります。

- 有効期限が設定されています（プログラムを更新することで有効期限が延長されます）。
- 起動時にライセンスの確認画面が表示されます。
- 起動時にデモ用の画像が自動的に読み込まれます（後で別の画像を読み込むことも可能です）。
- 計測点が 30 点を超えるとデータが自動保存されなくなります。
- 計測点が 30 点を超えると外部出力できなくなります。
- タイトルに DEMO という文字列が入ります。
- 座標変換機能は使用できません。
- 別名保存によるデータ保存ができません。
- データの追記読込（PMZ ファイルの読込）ができません。

## PanoMeasure2 に関する問い合わせ先

株式会社ズームスケープ  
〒520-0241 滋賀県大津市打出浜 2 番 1 号 コラボしが 21 4 階 413 号  
電話：077-514-8191 FAX：077-514-8192  
URL <http://www.zoomscape.net> E-mail [staff@zoomscape.net](mailto:staff@zoomscape.net)